

Handleiding Partytent 8 x 4 meter

Inhoud:

- 8x Korte buizen ($\pm$ 2m) en worden horizontaal voor het dak gebruikt
- 10x Lange buizen ($\pm$ 2,20m) en worden verticaal gebruikt
- 10x Poten met kleine ronde gaatjes + voetje
- 6x Koppelstuk driepoot
- 9x Koppelstuk vierpoot
- 1x dakzeil
- 4x zijwanden (2x kopse kant + 2x lange kant)

Opbouwen:

1. Leg de poten apart
2. Leg de koppelstukken en de kleine en lange stokken neer op de grond, ZONDER deze in elkaar te schuiven.
3. Schuif de stokken en koppelstukken in elkaar.
4. Leg het dakzeil over het frame, welke u zojuist in elkaar heeft gezet, op de grond.
5. Zet aan 1 zijde de poten eronder. De gaatjes moeten aan de onderkant.
6. Maak het dakzeil in de hoge nokken alvast vast aan de buizen met de elastieken. In een later stadia kunt u hier namelijk niet meer bij. Door de ringen doet u als het ware de elastieken, vervolgens achter de buis langs en bevestigt u het elastiek om zijn eigen plastic knoop.
7. Zet de poten nu aan de ander zijde onder het frame. De gaatjes moeten aan de onderkant.
8. Maak de hoekflappen vast aan de poot met klittenband en/of het haakje in de gaatjes onderin de poot.
9. Indien gewenst hangt u de zijwanden erin. De zijde waar het klittenband zit is de binnenzijde. De zijwanden bevestigt u met klittenband of ritsen aan de poten/ c-buizen. U kunt altijd voor een deuropening ervoor kiezen een zijwand eruit te halen.
10. Zet de tent GOED vast met de bijgeleverde spanbanden.

Afbreken: Wanneer u de stappen achterstevoren uitvoert kunt u veilig de tent weer afbreken. Let erop dat de tent schoon en droog opgeslagen dient te worden voor retournering. Bij natte en vieze tenten komt het weer in de zeilen en dit is niet te herstellen.